


Montageanleitung Beluga-Ex 380

Assembling instruction Beluga-Ex 380



Draufsicht Oberschale
Top part top view



Achtung!

Beim Einbau von Folien müssen bezüglich der elektrostatischen Aufladung die Vorschriften der EN 50014 beachtet werden.

* Gehäuseverschraubung ($\varnothing 4 \times 30$) mit einem Drehmoment von max. 0,7 Nm anziehen. Wiedereinschraubbar bis max. 5x.

Attention!

With installation of foils the regulation acc. EN 50014 must be considered concerning the electrostatic charge

* Tighten enclosure screw ($\varnothing 4 \times 30$) with a max. torque of 0,7 Nm. Can be screwed max. 5x.